

タブレットリモコン「^{らく}楽タブ」

高齢者の方にも使いやすい、もっともやさしいタブレットサービス!

わずらわしいリモコン操作から解放!



ホーム画面



見やすいホーム画面から「リモコン」ボタンをタッチすると、下記の画面に切り替わります。

下記の画面からお好きなチャンネルボタンをタッチすると、テレビのチャンネルが切り替わり、お好きな番組をお楽しみいただけます。



毎日使っているリモコンがタブレットに変わるだけ!好きな番組をかんたんに視聴できます。

インターネットもらくらく!パソコンよりもお手軽で、スマートフォンよりも大きな画面です。

【注意】 楽タブをご利用いただくためには、遠野テレビインターネットへのご加入が必要です。

楽タブLINEUP

楽タブ

①

ARROWS Tab (富士通)



◎10.1インチ ◎記録容量 16GB
◎重量 570g

レンタルの場合 (36回コース)

1,525円/月+消費税

楽タブ

②

LAVIE Tab (NEC)



◎10.1インチ ◎記録容量 16GB
◎重量 522g

レンタルの場合 (36回コース)

1,365円/月+消費税

本チラシに記載されている内容は2016年4月現在のものであり、仕様・外観等は予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは

株式会社 **遠野テレビ**

〒028-0541 遠野市松崎町白岩字薬研淵 1-2

TEL : 0198-63-1711
FAX : 0198-63-1713